

PPPOE 配置说明

一、配置对应的物理接口（这里以 eth5 为例进行说明）

点击【网络配置】→【接口配置】→【物理接口】

修改物理接口参数		确定	返回											
接口名称	eth5													
描述	<input type="text"/>													
接口类型	路由													
所属区域	三层外网													
基本属性	<input checked="" type="checkbox"/> WAN端口 <input checked="" type="checkbox"/> 允许PING													
IP地址	<input type="checkbox"/>													
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><div style="display: flex; justify-content: space-between;">IPv4IPv6</div><div style="display: flex; justify-content: space-between;">连接类型<input type="radio"/> 静态IP <input type="radio"/> DHCP <input checked="" type="radio"/> ADSL拨号</div><table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>状态</td><td>未连接</td></tr><tr><td>名称</td><td><input type="text" value="internet_if_telecom"/></td></tr><tr><td>账号</td><td><input type="text" value="adsIName@163.com"/></td></tr><tr><td>密码</td><td><input type="password" value="....."/></td></tr><tr><td>连接</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 启用</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: right;">拨号参数</td></tr></table></div>			状态	未连接	名称	<input type="text" value="internet_if_telecom"/>	账号	<input type="text" value="adsIName@163.com"/>	密码	<input type="password" value="....."/>	连接	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	拨号参数
状态	未连接													
名称	<input type="text" value="internet_if_telecom"/>													
账号	<input type="text" value="adsIName@163.com"/>													
密码	<input type="password" value="....."/>													
连接	<input checked="" type="checkbox"/> 启用													
拨号参数														
源MAC地址检查	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用	路由环回检查	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用											
MAC地址	<input type="text" value="fe.ff:32:02:8a:05"/> 恢复默认MAC													
<input type="button" value="高级"/>														

点击【确定】，完成配置。

注：ADSL 连接成功后，会自动添加路由选项，无需手动添加